

Anleitung — Sanierungserfolgskontrolle

Nach einer Schimmelsanierung oder einem Wasserschaden prüfst du mit 4 Abklatschproben und 1 Abstrich, ob an den sanierten Stellen noch Schimmelpilze oder Bakterien wachsen. Das Labor bestimmt beides; du bekommst den Bericht je Probestelle per E-Mail.

Wichtig: Nimm die Proben erst, wenn die Sanierung abgeschlossen ist und die Flächen vollständig getrocknet und gereinigt sind. Nach einem Wasserschaden vorher die Restfeuchte messen lassen.

1 Test-Kit auspacken

Je 2 Kontaktplatten für Schimmelpilze und für Bakterien, 1 Abstrichtupfer und das Protokoll bereitlegen. Einweghandschuhe tragen.

2 Schimmel-Platten (1–2)

Auf die sanierte Fläche einige Sekunden andrücken, ohne zu verschieben, sofort verschließen.

3 Bakterien-Platten (3–4)

Auf die sanierte Fläche und den angrenzenden Rand drücken, sofort verschließen.

4 Abstrich (5)

Schwer zugängliche Stellen abstreichen — Ecken, Fugen, Möbelerückseiten — und den Tupfer zurück in die Hülle stecken.

5 Beschriften & Protokoll ausfüllen

Jede Probe mit Probencode (steht in deiner E-Mail) und Stelle beschriften; im Protokoll notieren, welche Probe von welcher Stelle stammt.

6 Kostenlos einsenden

Rücksendeschein aufkleben und das Paket am selben oder nächsten Tag (Montag bis Donnerstag) bei DHL abgeben.

7 Ergebnis erhalten

Ca. 7–10 Tage nach Probeneingang: Bericht mit dem Ergebnis je Probestelle für Schimmelpilze und Bakterien sowie Empfehlungen.

Tipps

- Die Proben sind Stichproben einzelner Stellen. Eine Freimessung nach WTA-Merkblatt durch Fachleute ersetzt das Set nicht.
- Bei Wachstum an einzelnen Stellen: erneut reinigen, Trocknung prüfen und nachtesten.
- Mehrere sanierte Räume: je Raum ein Set.

Fragen zur Probenahme oder zum Versand? Schreib uns jederzeit an support@silberkraft.com — wir helfen dir gern.