

Ersatz Klebeboden

Anleitung zum Austausch des Klebebodens Ihrer Insektenfalle

Diese Anleitung erklärt kurz und verständlich, wie Sie den Klebeboden Ihrer Silberkraft Insektenfalle austauschen. In wenigen Handgriffen ist Ihre Falle wieder einsatzbereit.

Auf einen Blick

Kompatibel mit: Silberkraft Insektenfalle

Enthält: reine Klebefläche, ohne Lockstoff

Wann tauschen?: wenn die Klebewirkung nachlässt

Lockstoff: bleibt in der Falle integriert

- Die Klebefläche Ihrer Insektenfalle lässt mit der Zeit nach, wenn sie mit Insekten oder Staub bedeckt ist.
- Dieser Ersatz-Klebeboden passt genau in Ihre vorhandene Silberkraft Insektenfalle – der integrierte Pheromon-Lockstoff der Falle bleibt dabei unverändert erhalten und muss nicht ersetzt werden.
- Der Klebeboden selbst enthält keine zusätzlichen Lockstoffe – er wirkt in Kombination mit dem bereits in der Falle vorhandenen Lockstoff.

Austausch in drei Schritten

- 1 Falle öffnen:** Öffnen Sie Ihre Insektenfalle und entnehmen Sie den verbrauchten Klebeboden.
- 2 Neuen Klebeboden vorbereiten:** Ziehen Sie die Schutzfolie vom neuen Klebeboden ab und legen Sie die Klebefläche in das Fallengehäuse ein.
- 3 Falle schließen:** Schließen Sie die Falle und verwenden Sie sie wie gewohnt weiter.



Ersatz-Klebeboden für die Insektenfalle

Wann sollte ich den Klebeboden tauschen?

- Wenn die Klebefläche sichtbar mit Insekten oder Staub bedeckt ist und dadurch stumpf wird.
- Wenn Sie beim wöchentlichen Kontrollieren Ihrer Falle bemerken, dass neue Schädlinge nicht mehr zuverlässig haften bleiben.
- Der in der Falle integrierte Pheromon-Lockstoff bleibt dabei unverändert wirksam – nur die Klebefläche wird erneuert.



Klebeboden in die Insektenfalle einsetzen

Produktdaten

Material	Klebefläche ohne Pheromone bzw. Lockstoffe
Kompatibilität	Passgenau für die Silberkraft Insektenfalle mit Spezial-Lockstoff
Wirkt gegen	Ameisen, Silberfischchen, Spinnen (Hauswinkelspinnen), Kakerlaken/Schaben – in Kombination mit dem Lockstoff der Insektenfalle

Sicherheitshinweise: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Klebefläche nicht mit bloßen Händen berühren.

Ersatzköder / Ersatzteile nachbestellen oder mehr über dieses Produkt erfahren:

silberkraft.com › Ersatz Klebeboden für Insektenfalle